



Planung

Pfostenmaß: 60x40 mm
Pfostenlänge = Zaunhöhe + ca. 60 cm

Montage der Zaunpfosten

Schritt 1:

Fundamentlöcher nach statischer Belastung ausheben. Wir empfehlen ein Loch mit einem Durchmesser von 300 mm und eine Tiefe von ca. 800 mm, damit eine Kiesschicht von ca. 200 mm als Drainage unter dem Pfosten eingebracht werden kann.

Schritt 2:

Mit Hilfe einer Richtschnur auf der Oberkante der Zaunpfosten und einer Wasserwaage alle Pfosten auf eine Höhe setzen.

Schritt 3:

Pfosten flucht-, lot- und höhengerecht setzen und den halben Estrichbeton in das Loch füllen. Mit einem harten Gegenstand leicht andrücken und Wasser hinzufügen. Nun den restlichen Estrichbeton auffüllen und erneut befeuchten. Zur Aushärtung sollten die Pfosten ca. 24 Stunden stehen.

Achtung: Wenn Sie unseren speziellen Fix-Beton verwenden, können Sie schon nach ca. 3 Stunden mit der Montage der Zaunelemente beginnen.

Montage der Zaunelemente

Schritt 1:

Die jeweiligen Elemente auf die Kunststoffböcke aufsetzen.

Schritt 2:

V2A Halter oder die Abdeckleiste auf die jeweiligen Kunststoffböcke mit Hilfe der Zaunbauschrauben M8x40 befestigen. Bitte achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht mit zu hohem Drehmoment angezogen werden.

Wichtiger Hinweis:

Die Montageanleitung richtet sich an geübte Handwerker, welche über Fachkenntnisse verfügen. Sollten diese Qualifikationen nicht vorhanden sein, empfehlen wir die Montage durch einen Fachbetrieb. Anwendungstechnische Empfehlungen sind unverbindlich und enthalten keine Gewährleistung für Irrtümer oder Druckfehler.

Bei Fragen zur Montage können Sie uns jederzeit per Mail oder telefonisch kontaktieren. Unsere Fachberater beraten Sie kostenfrei.

