

### Komponenten

Der variable Eckpfosten besteht aus einem Standardpfosten und einer U-Profil-Anschlussleiste, welche separat der Lieferung beiliegt. Dies bietet Ihnen die maximale Flexibilität für die Einstellung des Winkels bei der Montage Ihres Eckpfostens. Im Lieferumfang sind selbstschneidende Bohrschrauben enthalten, mit denen Sie die Leiste flexibel am Pfosten befestigen können.

### Montage

#### Schritt 1:

Mit Hilfe der selbstschneidenden Bohrschrauben die U-Profil-Anschlussleiste am Pfosten fixieren und über die Rundung den gewünschten Winkel einstellen.



#### Schritt 2:

Mit Hilfe der beiliegenden Schrauben die Doppelstabmatte in der Anschlussleiste fixieren.



#### Wichtiger Hinweis:

Die Montageanleitung richtet sich an geübte Handwerker, welche über Fachkenntnisse verfügen. Sollten diese Qualifikationen nicht vorhanden sein, empfehlen wir die Montage durch einen Fachbetrieb. Anwendungstechnische Empfehlungen sind unverbindlich und enthalten keine Gewährleistung für Irrtümer oder Druckfehler.

Bei Fragen zur Montage können Sie uns jederzeit per Mail oder telefonisch kontaktieren. Unsere Fachberater beraten Sie kostenfrei.